
Mensoled


APPLIQUE


DCX(02/03/04)XX-XX

IP20

LED MODULE 180°







Manuale installazione Mensoled mono e bi emissione

Leggere attentamente e conservare per usi futuri.

Test e certificazioni

Tutti i nostri prodotti sono Fatti in Italia, Certificati e testati uno ad uno secondo le direttive di sicurezza elettrica EN60598-2:

- Misura della Rigidità Dielettrica
- Misura della Resistenza di Continuità di Terra
- Misura della Potenza Assorbita
- Misura della Tensione Residua

Avvertenze

Sui nostri prodotti sono installate sorgenti luminose sostituibili da utenza specializzata.
Le classi energetiche sono indicate nelle apposite schede tecniche sul sito www.amarcords.com

Si prega di assicurarsi che l'apparecchio non sia sottoposto a carichi meccanici.

Maneggia l'apparecchio con cura. Il dispositivo può essere danneggiato da urti, colpi o cadute, anche da un'altezza ridotta.

Prima dell'uso, controlla che il dispositivo non presenti danni esterni visibili. Non utilizzare l'apparecchio se è danneggiato.

Non aprire l'alloggiamento in quanto ciò potrebbe causare scosse elettriche.

Non tentare di smontare, riparare o modificare l'apparecchio in altro modo.

Le sorgenti a LED possono essere sostituite solo da personale specializzato.

Le riparazioni e le installazioni vanno eseguite esclusivamente da un tecnico qualificato. Non tentare mai di riparare l'apparecchio da solo. Riparazioni improprie possono comportare rischi significativi per l'utente e invalidano qualsiasi richiesta di garanzia.

La garanzia decade immediatamente in caso di danni derivanti dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni per l'uso, da un uso improprio o non conforme alle condizioni del presente manuale d'uso.

Non permettere ai bambini di pulire o riparare l'apparecchio senza supervisione.

Per evitare danni, non immergere mai l'unità in acqua o in un altro liquido.

Attenzione! Non guardare direttamente nei LED illuminati del prodotto per lunghi periodi di tempo. Le sorgenti a LED possono causare danni o irritazione agli occhi. Non guardare direttamente nella sorgente luminosa utilizzando uno strumento ottico che si concentra sui fasci di luce.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

LED MODULE 180°

Mensoled 20

DCX02XX-XX

Potenza	24W+5,4W
Flusso lum.	2700K-2548lm+850lm 3000K-2682lm+894lm 4000K-2823lm+941lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	D

Mensoled 30

DCX03XX-XX

Potenza	33W+11W
Flusso lum.	2700K-5092lm+1697lm 3000K-5360lm+1787lm 4000K-5643lm+1881lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	D

Mensoled 40

DCX04XX-XX

Potenza	49,2W+16,4W
Flusso lum.	2700K-7675lm+2558lm 3000K-8079lm+2693lm 4000K-8505lm+2835lm
Tensione	230 VAC
Durata	50.000 h
Step dimmerazione	3 STEP
Classe	Class II
T. ambiente	TA25°C
CRI	≥90
Classe energetica	D

Il prodotto viene fornito con un modulo LED TCI classe energetica D


Le tabelle tecniche mostrano le specifiche della versione bi- emissione del prodotto, per maggiori informazioni consulta il catalogo o il sito https://amarcords.com/

01 → Assicurarsi che non sia presente tensione di rete




Prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione sul prodotto, assicurarsi che non sia presente tensione di rete.

02 → Separazione della staffa



Rimuovere le viti e i dadi per separare la staffa di fissaggio dal corpo lampada.


03 → Posizionamento dei fori



Posizionare la staffa a parete e contrassegnare i punti per la foratura, verificandone il perfetto allineamento orizzontale mediante una livella a bolla.


Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N

04 → Fissaggio a parete



Ancorare saldamente la staffa alla parete utilizzando gli appositi tasselli di fissaggio.

05 → Connessione elettrica




Collegare il morsetto 3 vie fornito in dotazione ai cavi della rete elettrica, assicurandosi che non sia presente tensione di rete per tutta la durata dell'installazione. Effettuare i collegamenti secondo la seguente corrispondenza cromatica:

- Marrone o Nero → con Marrone/Nero (fase)
- Blu → con Blu (neutro)
- Giallo/Verde → con Giallo/Verde (messa a terra)

A questo punto il modulo LED è stato correttamente collegato.


⚠ Nelle versioni dimmerabili, lo schema di collegamento è il medesimo per il Dimmer triac, mentre per le versioni Push e Dali è presente un ulteriore morsetto due vie al quale collegare i cavi del pulsante provenienti dall'impianto.

06 → Accoppiamento e serraggio



Accostare il corpo lampada alla staffa precedentemente installata e procedere al bloccaggio definitivo serrando accuratamente le viti e i dadi.

07 → Posizione finale



La lampada sarà dunque montata nella sua posizione finale.

Sede legale: Via Piero della Francesca, 35 - 20154 Milano – Logistica e Uffici: Via G.Falcone, 7 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) P.Iva 09021550968
Tel. +39 02 97132845 Sdi: SUBM70N